



Byte av Låsring !

Det finns en "låsring" för varje lås.

"Låsring" är på stativ efter 1990 och har svarta plastdetaljer.

- Skruva av den gamla LÅSRINGEN.
- Ta bort SNÄPPARMEN genom att slå ut stiftet (med en spik el.dyl.)
- Sätt på den nya LÅSRINGEN och skruva i skruven lite grann.
- Sätt i den nya SNÄPPARMEN.
- Spänn nu försiktigt ringen och känn efter så ni får lagom snäppkraft.

