

Byte "PLUPP"

Det finns en Plupp för varje lås.

"Plupp" är på stativ innan 1990 och har bruna plastdetaljer.

- Ta bort snäpparmen genom att slå ut stiftet med hammare och den medföljande spiken.
- Ta ut den gamla Pluppen och sätt i den nya med gröna delen mot röret. Var noga med att ni sätter rätt plupp i hålet. Plupparna ligger sorterade Uppe, Mellan & Nere.
- Sätt tillbaka snäpparmen och slå i stiftet, (använd gärna poygrip och tryck tillbaka stiftet)

